

Die Montage eines neuen Golfgriffes ist relativ einfach. Ein kompletter Griffsatz kann in weniger als einer Stunde montiert werden und benötigt nur folgendes Montagematerial:

- Schraubstock und Schaftklammer
- Allzweckmesser (am besten mit Hakenklinge)
- zweiseitiges Griff Tape entweder in der Breite 20 mm (3/4 Inch) oder 50 mm (2 Inch)
- Grip Solvent

1. Befestigen Sie den Griff in einem Schraubstock ungefähr in der Mitte des Schaftes. Verwenden Sie zum Schutz der Schäfte unbedingt die speziellen Schaftklammern aus Gummi, damit der Schaft nicht vom Schraubstock beschädigt wird. Drehen Sie dabei die Schlagfläche senkrecht zum Boden in Spielposition (die Schlagfläche bzw. das Schlägerblatt zeigt somit senkrecht nach oben)



2. Entfernen Sie den alten Griff mit einem Messer. (idealerweise sollten Sie ein spezielles Messer nehmen, welches einen Haken hat, damit Sie bei Graphitschäften diese nicht beschädigen). Stellen Sie dabei immer sicher, dass Sie nicht auf sich zu schneiden um Verletzungen zu vermeiden. Der Griff lässt sich dann einfach und problemlos abziehen. Entfernen Sie danach das alte Tape durch Abschaben oder Abziehen. Nachdem Sie das alte Tape weitestgehend entfernt haben, nehmen Sie ein Tuch und etwas Grip Solvent um die restlichen Rückstände noch vollständig zu entfernen.



3. Halten Sie den neuen Griff parallel an den Schaft um festzustellen welcher Bereich mit neuem Tape beklebt werden muss.



4. Sollten Sie einen dickeren Griff benötigen, können Sie auch mehrere Lagen Tapes auf den Schaft aufbringen (bis zu 4 Lagen). Benützen Sie entweder 50mm breites Band welches der Länge nach aufgeklebt wird oder 20mm Band. In diesem Fall wickeln Sie das Band vom Schaftende aus spiralförmig bis zu dem Punkt, wo der neue Griff aufhören wird. Lassen Sie am Anfang auch etwas über das Schaftende hinaus stehen, um das Schaftende zu schützen. Es wird dann einfach "verdreht" und in den Schaft gedrückt. Dies verhindert ein Eindringen von Gripsolvent in den Schaft. Entfernen Sie nun noch die zweite Seite des Bandes, so dass die zweite Klebeseite frei liegt.



5. Nehmen Sie den Griff und halten das kleine Luftloch am Griffende zu. Füllen Sie Grip Solvent in den Griff. Halten Sie nun auch die zweite Seite des Griffes zu und schütteln bzw. "shaken" den Griff, so dass sich das Grip Solvent auf der Innenseite des Griffes gut verteilen kann.



6. Lassen Sie jetzt das im Griff befindliche Grip Solvent auf den Schaft bzw. über das Tape am Schaft laufen. Am einfachsten können Sie dies tun, wenn Sie das Grip Solvent aus dem kleinen Lüftungsloch am Griffende tropfen lassen. Mit dem Daumen auf der anderen Grifföffnung können Sie dann perfekt dosieren. Tragen Sie das Grip Solvent großzügig auf - das Tape muss ganz nass sein. Platzieren Sie unter dem Schaft eine Auffangschale für das Grip Solvent - Sie können es beim nächsten Griff wieder verwenden.

7. Setzen Sie nun den Griff am Schaftende an um ihn auf den Schaft zu schieben. Wenn Sie die Öffnung etwas mit den Fingern drücken, geht dies leichter über den Schaft. Alternativ gibt es noch ein Griff-Aufziehhilfe, welche den Griff unten etwas weitet, diese werden Sie aber nicht brauchen - es klappt auch so ganz wunderbar. Achten Sie beim Aufziehen bereits darauf, dass der Griff mit den Ausrichthilfen nach oben, also bereits relativ korrekt von seiner Ausrichtung - aufgezogen wird, damit Sie dann den Griff nicht mehr viel korrigieren müssen. Das Aufziehen muss auf jeden Fall zügig erfolgen, so lange das Tape noch feucht ist - ansonsten lässt sich der Griff nicht mehr auf den Schaft schieben und wir müssen dann wieder bei Punkt 5. starten.



8. Drücken bzw. schieben Sie den Griff komplett auf den Schläger. Stellen Sie sicher, dass das Ende des Griffes auch bis zum Schaftende geschoben wurde. Drücken Sie hier am besten mit den Daumen am Griffende fest dagegen.



9. Der Griff kann jetzt noch exakt passend zum Schlägerblatt ausgerichtet werden. Dies kann auch vorgenommen werden, wenn der Schläger aus dem Schraubstock genommen wird und Sie den Griff in Ansprechposition prüfen. Die Nachjustierung sollte innerhalb einer Minute nach dem Aufziehen vorgenommen werden.

10. Lassen Sie dem Schläger bzw. den Griff nun noch Zeit zum Trocknen. Wir empfehlen diesen idealerweise 24 Stunden - wenigstens aber über Nacht - trocknen zu lassen. Sollten Sie ein professionelles Grip Solvent verwenden, kann der Schläger ggf. bereits nach einer Stunde wieder gespielt werden - dies ist aber nicht der Regelfall und bedarf der Verwendung eines speziellen Grip Solvent.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Griff - und beim nächsten Griff geht's dann auch schon viel schneller ;)

